

Procedura di aggiornamento USB per SRT82

Il seguente manuale descrive la procedura per l'aggiornamento software del vostro ricevitore tramite il vostro PC e un dispositivo USB portatile.

Requisiti hardware:

- PC, laptop o altri dispositivi / sistemi operativi simili con porta USB 2.0. Altri sistemi potrebbero richiedere procedure diverse.
- Dispositivo di archiviazione USB esterno formattato in FAT 32.

Nota: Verificare / assicurarsi che il consumo di energia del dispositivo USB non sia superiore a 5 V / 500 mA. In caso di consumo energetico maggiore, utilizzare un altro dispositivo, preferibilmente chiavetta USB / Memory Stick.

Procedura dal vostro PC:

1. Connettere il dispositivo USB ad una porta USB del PC (o dispositivi simili). Solitamente il PC visualizza un messaggio per un nuovo hardware trovato / collegato (disco rimovibile). In caso contrario, potrebbe essere necessario attendere l'installazione del driver di questo dispositivo USB.
2. Salvare il file zippato sul dispositivo USB collegato. Decomprimere i file lì (fare clic con il tasto destro del mouse: "Decomprimi qui ..." o fare doppio clic ed estrarlo, quindi scegliere la directory principale per salvare i file).
3. Ora salvare il file **.bin** estratto nella root directory del dispositivo USB collegato.
4. Rimuovere il dispositivo USB dal PC cliccando sul tasto destro del mouse sulla barra delle applicazioni per la "Rimozione sicura dell'hardware" per evitare problemi.

Procedura sul ricevitore:

Accendere il ricevitore e collegare il dispositivo USB contenente il software al connettore USB del cavo a Y del ricevitore. Successivamente eseguire l'aggiornamento del software secondo i seguenti passaggi:

1. Premere il tasto **MENU** per accedere al Menu Principale. Selezionare *Sistema* con i tasti ◀▶, usare ▲▼ per selezionare *Aggiornamento Software*, poi confermare premendo il tasto **OK**.
2. Ora selezionare *Aggiornamento USB* con i tasti ▲▼ e premere **OK**.
3. Dopo che il file di aggiornamento è stato rilevato correttamente e con successo, verrà visualizzato il nome del file sullo schermo. Utilizzare ▲▼ per selezionarlo e premere **OK** per avviare il processo di aggiornamento.
4. Il ricevitore si riavvierà in modalità Aggiornamento visualizzando lo schermo blu. Attendere pazientemente la fine dell'aggiornamento.
5. Ora è possibile rimuovere il dispositivo USB e continuare con l'installazione dei canali.
6. E' importante ricordare di rimuovere il file .bin dal dispositivo USB. Inserendo nuovamente il dispositivo USB con questo file potrebbe causare un nuovo aggiornamento rischiando di danneggiare il ricevitore.

Non scollegare MAI il dispositivo USB dal ricevitore o rimuovere l'alimentazione durante la procedura di aggiornamento. Ciò danneggerebbe il dispositivo e farebbe decadere la garanzia! Al termine dell'aggiornamento, il ricevitore si riavvierà automaticamente!